

EVA PRO



Μαύρο

35	36	37	38	39
40	41	42	43	44
45	46	47		

Προσφέρει μέγιστη άνεση και προστασία σε κάθε χρήση, ακόμη και κατά τη διάρκεια πολύωρων βαρδιών.

EVA PRO

Προσφέρει προστασία των δακτύλων, ανατομική στήριξη και ενισχυμένη πρόσφυση χάρη στο αναδιπλούμενο λουράκι, αυξάνοντας την άνεση και την ασφάλεια. Αντιολισθητική σόλα για μεγαλύτερη σταθερότητα σε ολισθηρές επιφάνειες.

Περιγραφή Ανατομικό σαμπό με συνθετικό προστατευτικό δακτύλων, κατασκευασμένο από EVA (αιθυλένιο-οξικό βινύλιο) για εξαιρετική ελαφρότητα και αντοχή. Διαθέτει αναδιπλούμενο λουράκι μεταξύ πτέρνας και επάνω μέρους. Περιλαμβάνει υφασμάτινο πάτο πάνω σε αφρώδες PU, με αντιβακτηριακή επεξεργασία. Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ υψηλής πρόσφυσης προσφέρει άριστη αντιολισθητικότητα. Δεν διαθέτει πλευρικές οπές, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος υγρών. Πλένεται στο πλυντήριο χωρίς αλλοίωση των ιδιοτήτων του. Πιστοποιημένο προϊόν ισπανικής προέλευσης.

Κανονισμοί Πιστοποίηση CE, EN-ISO-20345:2022, EE 2016/425

Αντιβακτηριακό ISO 16187. Αντιικό ISO 21702:2019

Επίπεδο προστασίας

SB+SR+E

SB Υπόδημα ασφαλείας με προστατευτικό δακτύλων ανθεκτικό σε κρούση 200 J και συμπίεση 15 kN. Αντιολισθητικότητα σε πλακίδια με NaLS.

SR Αντιολισθητικότητα σε κεραμικό δάπεδο με γλυκερίνη.

E Απορρόφηση ενέργειας στην πτέρνα.

Χαρακτηριστικά



Αντιολισθητική σόλα: αποτρέπει την ολίσθηση και εξασφαλίζει ασφαλή πρόσφυση ακόμη και σε ολισθηρές συνθήκες.



Υφασμάτινος πάτος με απορρόφηση κραδασμών, αντιβακτηριακή επεξεργασία και ενεργό άνθρακα.



Αναδιπλούμενο λουράκι πτέρνας: για καλύτερη εφαρμογή.

Συντήρηση



Πλένεται έως 40°C στο πλυντήριο ή στο χέρι. Ο πάτος δεν πλένεται στο πλυντήριο.



Στέγνωμα: σκουπίστε με στεγνό πανί και αφήστε να στεγνώσει φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου.

Βιωσιμότητα

Κουτί και συσκευασία από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο χαρτόνι, με πιστοποίηση FSC.

Συνιστάται ιδιαίτερα για

Προσωπικό υγείας.
Εργαζομένους στην εστίαση και τη φιλοξενία.
Προσωπικό καθαρισμού.
Επαγγελματίες της βιομηχανίας τροφίμων.
Προσωπικό συντήρησης.
Προσωπικό φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων.

EVA PRO



Τεχνολογίες και Πιστοποιήσεις



ISO 20345: 2022

Βασικές απαιτήσεις για υποδήματα ασφαλείας που προορίζονται για προστασία από μηχανικούς κινδύνους σε επαγγελματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δακτύλων, της αντιολισθητικότητας και της απορρόφησης ενέργειας στην πτέρνα.



ΑΝΤΙβακτηριακό

Πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα του αντιβακτηριακού πρόσθετου στα υποδήματά μας σύμφωνα με το ISO 16187, με αποτελεσματικότητα 99%. Τα μοντέλα και/ή τα εξαρτήματα έχουν υποστεί επεξεργασία με αντιβακτηριακό παράγοντα που αναστέλλει την ανάπτυξη των συνηθέστερων βακτηρίων σε νοσοκομειακούς χώρους και χώρους τροφίμων. Πιστοποίηση και σήμα ιδιοκτησίας INESCOR.

ΑΝΤΙϊικό

Πιστοποιεί μείωση του ιικού φορτίου κατά 99% σύμφωνα με το ISO 21702:2019 για τον ανθρώπινο κορωνοϊό 229E.



MyREACH

Πιστοποιεί ότι έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος περιορισμένων ουσιών στα υποδήματα σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH, διασφαλίζοντας ότι δεν περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για την υγεία ή το περιβάλλον. Πιστοποίηση και σήμα ιδιοκτησίας INESCOR.

Dian

EVA PRO

**ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΟΛΗ ΜΕΡΑ.
ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΣΗ.**

Για πολύωρες βάρδιες και όταν χρειάζεστε μέγιστη προστασία, η επιλογή σας είναι το EVA PRO. Συνδυάζει άνεση, ενισχυμένο προστατευτικό δακτύλων και αντιολισθητική σόλα, προσφέροντας σταθερή ασφάλεια και διαρκή άνεση σε κάθε βήμα της ημέρας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

ΑΝΕΤΟ

ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ